

# **Cerne Tecnologia e Treinamento**



# **Tutorial para Testes na**

# Placa de 4 I/Os WiFi

suporte@cerne-tec.com.br

www.cerne-tec.com.br



Tutorial para Testes na Placa de I/O WiFi

#### Sumário

1. Reconhecendo o Kit	03
2. Reconhecendo a Placa de I/O WiFi	04
3. Entradas Digitais	05
4. Saídas Digitais	06
5. Configurando o PC	07
6. Conectando com a Placa	07
7. Protocolo de Acionamento de Saída	12
8. Protocolo de Leitura das Entradas	12
9. Alterando o IP, Gateway, Subnet, SSID e Password da Placa	13
10. Testando a placa no browser	13
11. Suporte Técnico	16

Todos os direitos reservados à Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA.

Nenhuma parte desta edição pode ser utilizada ou reproduzida – em qualquer meio ou forma, seja mecânico, eletrônico, fotocópia, gravação ou etc. – nem apropriada ou estocada em sistema de banco de dados sem a expressa autorização.



# 1. Reconhecendo o Kit

Antes de iniciar este tutorial, vamos reconhecer o material que acompanha este kit.



Placa de I/O WiFi

\*\*\*A fonte utilizada nesta placa é de 12V/500 mA e não acompanha a placa.



# 2. Reconhecendo a placa de I/O WiFi

Vamos agora reconhecer os pontos da Placa de I/O WiFi:





Saídas de Contato Seco NA C NF



Entradas Digitais



Entrada de Alimentação DC



# 3. Entradas Digitais

As entradas digitais da placa estão apresentadas abaixo:



Todas as entradas são do tipo seco. Logo, quando os dois terminais presentes em cada entrada estiverem fechados, a entrada estará ativa.





## 4. Saídas Digitais

As saídas digitais da placa estão apresentadas abaixo:



Todas as saídas apresentam o contado tipo NA, C e NF no qual podem ser observadas no silk da placa. Assim que uma das saídas fica ativa, o contato NA inverte o seu estado ficando NF assim como o NF fica NA. As saídas podem suportar cargas de até 10 A com tensão de 28V, 10A a 125 V e 7 A a 250V.





#### 5. Configurando o PC

Inicialmente, é importante realizar uma conexão ponto a ponto entre a placa e o PC para que possa ver a mesma funcionando perfeitamente. O primeiro passo é saber o IP da máquina que será feito o teste. Abra o prompt do Windows e digite ipconfig.



Pelo resultado acima, observe que o IP da máquina é 192.168.43.81. O gateway é 192.168.42.1 e a máscara de rede é 255.255.255.0. Outra informação importante é saber o SSID e PASSWORD da sua rede WiFi.

#### 6. Conectando com a Placa

De posse do IP da sua máquina, GATEWAY, SUBNET (máscara), SSID e PASSWORD podemos fazer a configuração inicial da placa, que normalmente é feita uma única vez. Para isso, será necessário acessá-la via porta USB, disponível pelo conector marcado abaixo.



#### Tutorial para Testes na Placa de I/O WiFi



Abra um programa de comunicação serial. Neste exemplo, foi usado o Serial Monitor do Arduino IDE, que pode ser baixado em <u>www.arduino.cc</u>. Escolha a porta no qual a placa foi reconhecida pelo seu PC. No nosso caso, a porta COM3 foi reconhecida.





Abra o Serial Monitor indo no menu Ferramentas -> Monitor Serial.

COM3	- 🗆 🗙
	Enviar
°EO∣t`MM Øìb8óÿ	
Placa I/O WiFi Cerne Tec - cerne-tec.com.br Inicializando	
SSID: Tiete PASS: cerneiot2018 IP local= 192.168.43.100 Cateway= 192.168.43.1	
Subnet= 255.255.255.0	
✓ Auto-rolagem Ambos, NL e CR ✓	9600 velocidade 🗸 🗸

Veja que foi apresentada as configurações de fábrica da placa, onde o SSID é Tiete, o PASSWORD é cerneiot2018, IP local é 192.168.43.100 etc. Para configurar a placa de acordo com a sua rede, digite ssid=NOME, como mostra o exemplo abaixo:

# Cerne

#### Tutorial para Testes na Placa de I/O WiFi

	COM3		×
ssid=Brasil		E	nviar
≤EO t`MM Øìb8óÿ			
Placa 1/6 WiFi Serne Tec -	- cerne-tec.com.br		
Inicializando			
SSID: Tiete			
PASS: cerneiot2018			
IP local= 192.168.43.100			
Gateway= 192.168.43.1			
Subnet= 255.255.255.0			

Clique no botão Enviar. No mesmo instante, a placa retorna com o novo SSID programado.

© (	OM3	- 🗆 🗙
		Enviar
⁴EO∣t`MM Øìb8óÿ		
Placa I/O WiFi Cerne Tec - cerne-te Inicializando	c.com.br	
SSID: Tiete PASS: cerneiot2018 IP local= 102.168.43.100 Gatewry= 192.168.43.1 SubMet= 255.255.255.0 SSID programado para Brasil		
✓ Auto-rolagem	Ambos, NL e CR 🗸 🗸	9600 velocidade 🗸 🗸

Faça este mesmo procedimento para o PASSWORD da sua rede WiFi, IP da placa, GATEWAY e SUBNET. Os comandos estão listados abaixo.



Comandos		
ssid=XXXXXXXX	Define o nome da rede WiFi	
pass=XXXXXXX	Define a senha da rede WiFi	
ip=XXX.XXX.XXX.XXX	Define o IP local da placa	
gw=XXX.XXX.XXX.XXX	Define o gateway da rede	
sn=XXX.XXX.XXX.XXX	Define a máscara de rede	

**Obs.:** Estes comandos também podem ser enviados via IP e seguem o mesmo formato.

As configurações de fábrica são: ssid=Tiete, pass=cerneiot2018, ip=192.168.043.100, gw=192.168.043.001 e sn=255.255.255.000.

Após estas configurações, resete a placa pressionando o botão RST próximo ao conector USB ou desligando e ligando a mesma. Neste momento, observe que um LED fica oscilando mostrando que está sendo feito a conexão com a rede WiFi. Quando a conexão for estabelecida com sucesso, o mesmo irá parar de oscilar.



A porta de comunicação padrão é a 80.



#### 7. Protocolo de Acionamento de Saída

O protocolo de comunicação implementado é muito simples, haja vista que o mesmo funciona ligado a rede TCP/IP. Para ligar ou desligar os relés da placa, basta enviar uma sucessão de caracteres de forma com que o mesmo possa identificar e assim ligar ou desligar as saídas da placa. Por exemplo, para ligar a saída 1 deve-se enviar o caracter "A" e para desligar basta enviar o caracter "a". Mesma ideia é válida para os outros caracteres, ficando neste caso o "B" para acionar a saída 2 e o "b" para desligá-la. O caracter "C" e "D" assim como seus caracteres minúsculos fazem o mesmo para desligar os relés. Todos os comandos são enviados através do protocolo HTTP, o que garante maior compatibilidade e segurança além do fato de poder ser testado facilmente através de um browser (recomenda-se o Firefox).

Obs: Na compra desta placa é disponibilizado um CD com o código fonte escrito em VB6 e Lazarus/Delphi demonstrando como comunicar com a placa.

#### 8. Protocolo de Leitura das Entradas

Para lermos as 4 entradas presentes na placa, devemos enviar o caracter "E". Feito isso, a placa irá nos responder com 4 caracteres que demonstram o estado das entradas. Neste caso os caracteres utilizados são os caracteres "A", "B", "C" e "D" onde o "A" representa a entrada 1, o "B" a entrada 2 e assim sucessivamente. Caso alguma das entradas esteja ativa, o caracter retornado é o maiúsculo e caso esteja desligada, o caracter retornado será o minúsculo. Observe o exemplo abaixo:

Entrada 1 ON, Entrada 2,3 e 4 Off -> Abcd Todas as entradas off -> abcd



Estes comandos também devem ser enviados usando o HTTP. Veja o exemplo fornecido em Lazarus/Delphi e VB demonstrando como fazer isso.

### 9. Alterando o IP, Gateway, Subnet, SSID e Password da placa

Podemos também alterar facilmente os parâmetros da placa, seguindo o que já foi feito pela serial. Por exemplo, a mesma é fornecida ao sair de fábrica com o endereço 192.168.043.100. Para alterar o mesmo, devemos enviar "ip" seguido dos dados referentes ao novo IP que devem seguir a risca a seguinte configuração: XXX.XXX.XXX.XXX. Por exemplo, se enviarmos o comando abaixo, a placa não irá aceitar o novo IP: 1192.168.10.1

#### **O correto é enviar:** |192.168.010.001

Estes comandos também devem ser enviados usando o HTTP. Veja o exemplo fornecido em Lazarus/Delphi e VB demonstrando como fazer isso.

#### 10. Testando a placa no browser

Inicialize o seu browser (Use o Firefox de preferência). No campo endereço, digite o endereço default que você configurou na placa. Considerando o IP padrão teremos 192.168.43.100. A seguinte tela surgirá:

# Cerne

#### Tutorial para Testes na Placa de I/O WiFi

	▲ - □ ×
W Lista de pintores do ror 🗙 🎦 192.168.43.100/D 🗙	
← → C ① 192.168.43.100/D	☆ * :
Cerne Tecnologia e Treina www.cerne-tec.com.br suporte@cerne-tec.com.br	mento
I/Os da Placa	
RELE 1 ON OFF	
RELE 2 ON OFF	
RELE 3 ON OFF	
RELE 4 ON OFF	
ENTRADAS LER	

Isso é uma indicação que a placa está funcionando corretamente. Clicando nos botões ON e OFF dos respectivos RELÉS os mesmos deverão ser acionados. Para ler os estados das ENTRADAS, clique no botão LER. Neste instante, a placa retornará os caracteres de acordo com o estado atual das entradas. No caso abaixo, todas as entradas estão abertas.

# Cerne

## Tutorial para Testes na Placa de I/O WiFi

W Lista de pintores do ror 🗙 🗅 192.168.43.100/E 🗙		
← → C (i) 192.168.43.100/E	☆ * :	
abcd		

Já no próximo exemplo, a entrada INP1 está fechada.

		<b></b>	_ □	×
🛛 🗰 Lista de p	intores do ror 🗙 🎦 192.168.43.100/E	×		
$\leftrightarrow \Rightarrow  {\tt G}$	(i) 192.168.43.100/E		☆ *	:
Abcd				



## **11. Suporte Técnico**

Qualquer dúvida que você tenha não hesite em nos contatar!

Temos os seguintes meios de acesso:

## E-mail: suporte@cerne-tec.com.br

Desejamos a você um excelente desenvolvimento de projetos eletrônicos microcontrolados!

Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA